

OUTR PLANCHA

NL - HANDLEIDING



Veiligheid

- De OUTF Plancha dient uitsluitend op een hard, waterpas, hittebestendig en stabiel oppervlak geplaatst te worden.
- Laat uw OUTF Plancha tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de OUTF Plancha tijdens het gebruik en na het gebruik, wanneer het toestel nog warm is.
- Zorg er voor dat er in de buurt van je OUTF Plancha geen brandbare materialen zijn.
- Gebruik de OUTF Plancha nooit binnenshuis of in een gedeeltelijk of volledig afgesloten ruimte. Dit kan een teveel aan gevaarlijke dampen genereren die kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging
- Gebruik nooit water om het vuur te blussen.
- Gebruik enkel zuiver hout om te stoken en geen enkel ander brandstof is hiervoor geschikt.
- Gebruik bij het aanvullen van hout of verplaatsen van hete producten zoals een topgrill of een gietijzeren pan, hitte bestendige handschoenen zoals lederen handschoenen.

Installatie

De OUTF Plancha bestaat uit een sokkel, vuurschaal, plancha of bakplaat en een steunring. Voor de montage wordt de vuurschaal bovenop de sokkel geplaatst. Zorg ervoor dat de sokkel op een vlakke en stabiele ondergrond wordt geplaatst. De steunring plaatst men dan in de vuurschaal met daarboven de bakplaat.

Brandstof

Gebruik zuiver en gedroogd hout met maximaal 20% vochtigheid.

Beukenhout en essenhout zijn ideale houtsoorten om te stoken. Zorg dat de houtblokken ongeveer 25 cm lang zijn en +/-10 cm dikte. Bij hardere houtsoorten zoals eiken of tropisch hardhout, raden we aan om daar minder van te gebruiken, gezien dit erg heet wordt en schade kan toebrengen aan de bakplaat.

Open sokkel

Bij het opbergen van houtblokken in de open sokkel, altijd minimaal 20 cm vrij laten onder de vuurschaal. De vuurschaal kan heel heet worden en houtblokken of andere voorwerpen kunnen vlam vatten als deze te dicht bij de vuurschaal komen en zo gevaarlijke situaties veroorzaken.

Vuur aanmaken

Stapel de blokken hout per twee, om en om (Zwitserse wijze). Een stapel van 2-3 hoog is voldoende om mee te starten. Leg daar enkele aanmaakhoutjes op en steek dit aan met een paar aanmaakwokkels. TIP: Outr WoodWool.

Controle over het vuur en temperatuur

Om het vuur te continueren, verspreid je een deel van de hete houtskool onder de plancha en leg je nieuwe houtblokken in het midden van de schaal. De plancha kan 300°C aan de binnenzijde en 200°C aan de buitenzijde worden. Afhankelijk van de buitentemperatuur zal er meer hout nodig zijn om de temperaturen te bereiken, bij koudere omstandigheden. Zoals in de herfst en winter. Ook de wind heeft invloed op de temperatuur. De plancha zal op de plek waar de lucht deze verlaat, heter zijn. Maak hier gebruik van, door met verschillende hitte-zones te werken.

Het vuur doven

Bij onverwachte redenen om de vlammen te doven, kan het deksel erop geplaatst worden. Hierdoor zal het vuur nog niet volledig gedoofd zijn. Onze voorkeur is dan ook om het vuur vanzelf uit te laten gaan. Door de deksel erop te plaatsen, heeft het vuur minder zuurstof en zal er na enige tijd meer rook ontwikkeling ontstaan. Bij het kort erop weer verwijderen van de deksel kunnen er steekvlammen optreden, door plotselinge zuurstof toename. Gebruik geen water om het vuur te doven!

Onderhoud

Bakplaat - De plancha is gemaakt van koolstofstaal. Het mooie aan koolstofstaal is dat het taaier is dan roestvrijstaal, hierdoor buigt koolstofstaal sneller dan het breekt. Een nadeel van koolstofstaal is dat het kan roesten, zeker als deze niet regelmatig met voldoende olie wordt ingebrand. Als de plancha voor lange tijd niet gebruikt wordt, dan raden we aan de plancha om de 20 dagen te behandelen met olie of bakspray. Dek de bakplaat ook altijd af met een deksel in combinatie met de olielaag zal roestvorming beperkt worden.

Vuurschaal - Verwijder na elk gebruik de as en andere resten, dit zal verstoppingen voorkomen en verder oxideren beperken. Door de hitte en vocht, door aanwezigheid van vochtige as in de schaal, kunnen er aan de buiten- en binnenzijde staalschilfers ontstaan. Dit is eenvoudig te verwijderen door er met een spatel dit eraf te krabben.

Sokkel - Op de sokkel kunnen olie spetters terecht komen, tijdens het bakken. Deze vlekken kunnen niet verwijderd worden en zal de gehele sokkel met olie behandeld moeten worden om de vlekken minder (on)zichtbaar te krijgen.

Plancha Black - De vuurring en sokkel in de zwarte variant hebben een vuurvaste lak, deze vragen een specifiek onderhoud. Gebruik nooit harde materialen of agressieve onderhoudsproducten die de lak kunnen beschadigen.

De zwarte lak is geen bescherming tegen oxideren of roestvorming. Hitte en regen zullen de zwarte coating aantasten waardoor er op termijn roestvorming zal ontstaan. Hoe snel dit zich zal voordoen is afhankelijk van het gebruik, onderhoud en bescherming. Toch kunnen er krassen of kleine beschadigingen ontstaan. Om dit te herstellen is er een hoge temperaturen coating spray bijgeleverd, bij het toestel.

Na ieder seizoen raden we u aan de vuurschaal zorgvuldig te controleren correct te onderhouden. Daarom is het belangrijk het beginnende roest weg op te schuren met een schuurpapier met een fijne korrel en daarna de vuurschaal opnieuw te voorzien van een nieuwe laag vuurvaste lak. Een waterafstotende wax kan ook toegepast worden als extra bescherming tegen roest vorming.

Zorg ervoor dat er geen water in de vuurschaal kan blijven staan en dat alle assen uit de vuurschaal zijn verwijderd, dit zal de roestvorming versterken. Indien de plancha niet kan worden afgedekt plaats de vuurschaal dan op een droge plaats binnen.